

Vareo HY101 – RF + Wi-Fi bezdrátový termostat (stručný návod)

Sada: termostat + přijímač (receiver)

DŮLEŽITÉ – PROVOZ NA BATERIE

Pokud je termostat napájen **bateriemi**, je nutné v Pokročilém nastavení B změnit:

- **B5** (RF interval – minuty): nastavte na **≥ 20**
- **B6** (RF interval – sekundy): nastavte na **30**

Toto nastavení vyžaduje výrobce kvůli úspoře baterií. Při napájení přes **USB** lze použít kratší intervaly.

Bezpečnost

- **Přijímač je na 230 V** – instalaci svěřte odborníkovi.
- Před zapojením vždy **odpojte napájení**.
- Při napájení termostatu přes **USB** vyjměte baterie.

Základní ovládání

- **ON/OFF** – zapnout/vypnout
- **+/-** – změna teploty / hodnot
- **MODE/PROGRAM** – krátce: Program ↔ Manuál
- **OK** – potvrzení volby

Nastavení času

Zapněte termostat → tlačítkem času přepínejte **minuty** → **hodiny** → **den** → upravte **+/-** → potvrďte **OK**.

Režim Dovolená (Holiday)

Zapnuto → podržte **OK** 3–5 s → zvolte **Holiday** → přepněte **OFF**→**ON** → nastavte dny a teplotu → **OK**.

Receiver – LED indikace

Zelená: napájení (svítí = zapnuto, bliká = vypnuto).

Oranžová (RF): po zapnutí cca 10 s svítí (okno pro párování), pak bliká při RF komunikaci.

Červená: sepnutý výstup / porucha (blikání = alarm).

Modrá: Wi-Fi (rychlé blikání = EZ, pomalé = AP, svítí = připojeno).

Párování termostat ↔ receiver (B3)

- 1) Zapněte receiver (oranžová LED svítí cca 10 s).
- 2) Termostat **OFF** → podržte **OK** 3–5 s → zvolte **B3 (Pair)**.
- 3) Úspěch: termostat potvrdí (dle manuálu např. „55“).

Týdenní program (6 úseků/den)

Schéma dnů: **5+2** (výchozí) / **6+1** / **7**.

Nastavení programu: Zapněte → podržte **MODE** 3–5 s → krátkými stisky přepínejte položky → **+/-** mění čas/teplotu → vyčkejte ~10 s pro uložení.

Wi-Fi připojení

Aplikace: Smart RM nebo Smart Life (Android/iOS)

1. Nejdříve ověřte, že termostat spíná přes receiver (RF funguje).
2. Na termostatu aktivujte párování Wi-Fi (bliká Wi-Fi + cloud).
3. V aplikaci přidejte zařízení a postupujte dle průvodce (EZ/AP).

Receiver – modrá LED: rychlé blikání = EZ, pomalé = AP, svítí = připojeno.

Pokročilé nastavení (A/B)

Vstup A: termostat **OFF** → podržet **MODE** 3–5 s.

Vstup B: termostat **OFF** → podržet **OK** 3–5 s.

Nejdůležitější položky B: **B3** párování termostat↔receiver, **B5** minuty, **B6** sekundy, **B4** typ čidla (N1/N3).

Když to netopí / nekomunikuje

- Zkontrolujte napájení receiveru a sepnutí výstupu (červená LED).
- Ověřte RF komunikaci (ikona RF / oranžová LED).
- Pro baterie musí být **B5 ≥ 20** a **B6 = 30**.
- Při chybě čidla (E1/E2) zkontrolujte **B4 (N1/N3)**.



Podrobný návod je k dispozici přímo u produktu na našem webu.

Naskenujte QR kód nebo otevřete odkaz: https://www.pamitech.cz/user/documents/DP_FILES_pohoda/HY101_MANUAL_cz.pdf