

NÁVOD K POUŽITÍ

Inteligentní WiFi zásuvka A7

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo stáhněte z **přímého odkazu**



OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v datovém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Zařízení neupusťte a nevystavujte jej mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostiku a opravu zařízení provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku.

co je v krabici

Home Control Socket x 1

Uživatelská příručka x 1

1. Tlačítko ON/OFF
2. Materiál odolný proti ohni
3. Rytce

Poznámka: Tlačítko ON/OFF lze použít jako resetovací tlačítko, dlouhým stisknutím lze změnit rychlost blikání a obnovit chytrou zástrčku na výchozí tovární nastavení. Udělejte to pouze v případě, že jste si jisti, že chcete vymazat všechna nastavení.

Nainstalujte si aplikaci „NOUS Smart Home“.

Aplikaci „NOUS Smart Home“ najdete na Apple App Store, Google Play;

Vstupte do registračního / přihlašovacího rozhraní, zadejte svou e-mailovou adresu, abyste získali ověřovací kód pro registraci účtu.

Bezplatná aplikace „NOUS Smart Home“ je kompatibilní s mobilními zařízeními, která podporují iOS 8.0 výše, Android 4.4 výše.

Připojení vaší zásuvky s APP

Snadný režim (doporučeno)

- Na začátku se prosím ujistěte, že je mini zásuvka připojena k elektrické síti, poté otevřete APP „NOUS Smart Home“, klepněte na „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ nebo „+“ v pravém horním rohu stránky a vyberte „WiFi zásuvka“

- dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka rychle nezačne blikat, stránka rozhraní již vstoupila na stránku „Přidat zařízení“ jako výše;
- Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká a potvrďte to v aplikaci;
- Vyberte místní WIFI a zadejte správné heslo a potvrďte;
- Počkejte na úspěšnou konfiguraci a poté klepněte na „Hotovo“.

Režim AP

- Pokud připojení selhalo v režimu "Easy Mode", změňte jej na "AP Mode" . Režim AP je v pravém horním rohu stránky „ADD DEVICE“.
- Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud kontrolka pomalu nezačne blikat;
- Ujistěte se, že kontrolka pomalu bliká, a potvrďte to v aplikaci;
- Vyberte místní WIFI a zadejte správné heslo a potvrďte;
- Klepněte na „Připojit nyní“, vyberte WIFI hotspot s názvem a poté se vraťte do aplikace „NOUS Smart Home“;
- Počkejte na úspěšnou konfiguraci a poté klepněte na „Hotovo“.

Seznamte se s aplikací "NOUS Smart Home".

A. Zařízení

Můžete přidat uvedená zařízení klepnutím na „+“ vpravo nahoře na této stránce.

- Přepínače
Přepínače umožňují zapnout/vypnout zařízení kdekoliv. Dokud máte připojení k internetu, můžete zařízení ovládat u vás doma. Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu stránky můžete upravit název zařízení nebo dokonce vytvořit skupinu (pokud máte několik zařízení), což znamená, že můžete zapnout nebo vypnout více zařízení současně.
- Časovač Pomocí této funkce můžete zařízení po určité době zapnout nebo vypnout .
- Odpočítávání
Pomocí funkce odpočítávacího časovače můžete automaticky zapínat/vypínat běžící domácí spotřebiče.
- Scény
Pomocí této funkce můžete vytvořit svou charakteristiku, jak chcete.

- C. Profil

Profil je vstupní branou pro uživatele ke správě osobních údajů, zejména zobrazení následujících informací: zapíná/vypíná běžící domácí spotřebiče.

Bezpečná informace

Zařízení se doporučuje používat ve vnitřních prostorách a pouze na suchém místě, zásuvka musí být používána v mezích hodnoty zásuvky uvedené v návodu.

V případě poškození při přepravě kontaktujte prodejce ohledně výměny.

Připojte zásuvku ve správném stavu a mimo dosah dětí.

Z bezpečnostních důvodů během používání plně zapojte zásuvku.

Zástrčku prosím nerozebírejte ani neinstalujte, jinak může dojít k poškození produktu nebo bezpečnostním rizikům.

Používání rychlého průvodce Amazon Echo

Co budete potřebovat...

Aplikace Amazon Alexa a účet

NOUS Smart Home APP a účet (Uživatelé si musí zaregistrovat svůj vlastní účet, vybrat region jako „Spojené státy“)

Echo, Echo Dot, Tap nebo jiná zařízení ovládaná hlasem Amazon.

Tip: Po úspěšném nastavení zařízení přejmenujte, Název zařízení se doporučuje používat pro snadnou výslovnost anglických slov.

(Amazon Echo podporuje angličtinu pouze dočasně)

Nastavte reproduktor Echo prostřednictvím aplikace Alexa

- Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud nejste registrováni, zaregistrujte se nejprve); Po přihlášení klikněte na nabídku vlevo nahoře, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
- Vyberte zařízení (např. Echo). Když se zobrazí stránka vpravo, dlouze stiskněte malou tečku na zařízení Echo, dokud se světlo nerozsvítí žlutě. Poté v aplikaci klikněte na „Pokračovat“.
- Vyberte uživatele WIFI a počkejte několik minut.
- Po úvodním videu klikněte na další krok, automaticky se vrátí na "domovskou" stránku. Nyní je Echo úspěšně připojeno k aplikaci Alexa přes WiFi.

Aktivujte naše dovednosti v aplikaci Alexa

- V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté ve vyhledávacím pruhu vyhledejte „NOUS Smart Home“; Ve výsledcích vyhledávání vyberte „NOUS Smart Home“ a poté klikněte na „Aktivovat“.
- Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (přijmout pouze účet ve Spojených státech); Když uvidíte příslušnou stránku, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home.

Ovládejte své zařízení hlasem

Po předchozí operaci můžete zařízení ovládat pomocí Echo.

- **Zjištění zařízení:** Nejprve musí uživatelé říct Echo:

"Echo (nebo Alexa), Objevte moje zařízení."

Echo začne vyhledávat zařízení, která jsou přidána do NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Objevit zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se úspěšně nalezená zařízení.

Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.

- **Seznam dovedností podpory**

Uživatel může ovládat zařízení podle pokynů níže:

Alexa, zapnout [zařízení]

Alexa, vypnout [zařízení]

Upozornění: Název zařízení musí být v souladu s přidáním NOUS Smart Home APP.

* Tento překlad může být nepřesný, protože byl vytvořen pomocí překladatelské služby Google