

NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentná WiFi zásuvka A7

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Produkt používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v údajovom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Zariadenie nenechajte spadnúť a nevystavujte ho mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostiku a opravu zariadenia by ste mali vykonávať iba v autorizovanom servisnom stredisku.

čo je v krabici

Zásuvka na ovládanie domácnosti x 1

Návod na použitie x 1

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Materiál odolný voči ohňu
3. Rytex

Poznámka: Tlačidlo ON/OFF možno použiť ako tlačidlo resetovania, dlhým stlačením môžete zmeniť rýchlosť blikania a obnoviť predvolené výrobné nastavenia inteligentnej zástrčky. Urobte to, iba ak ste si istí, že chcete vymazať všetky nastavenia.

Nainštalujte si aplikáciu „NOUS Smart Home“.

Aplikáciu „NOUS Smart Home“ nájdete na Apple App Store, Google Play;

Vstúpte do registračného / prihlasovacieho rozhrania, zadajte svoju e-mailovú adresu, aby ste získali overovací kód na registráciu účtu.

Bezplatná aplikácia „NOUS Smart Home“ je kompatibilná s mobilnými zariadeniami, ktoré podporujú iOS 8.0 vyššie, Android 4.4 vyššie.

Pripojenie vašej zásuvky k aplikácii APP

Jednoduchý režim (odporúčané)

- Na začiatku sa uistite, že je minizásuvka pripojená k elektrine, potom otvorte APP „NOUS Smart Home“, klepnite na „PRIDAŤ ZARIADENIA“ alebo „+“ v

- pravom hornom rohu stránky a vyberte „WiFi zásuvka“
- dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia zariadenia na 5 sekúnd, kým indikátor rýchlo nezačne blikáť, stránka rozhrania už vstúpila na stránku „Pridať zariadenie“ ako je uvedené vyššie;
- Uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká a potvrdte to v aplikácii;
- Vyberte miestnu WIFI a zadajte správne heslo a potvrdte;
- Počkajte na úspešnú konfiguráciu a potom klepnite na „Hotovo“.

Režim AP

- Ak pripojenie zlyhá v režime „Easy Mode“, zmeňte ho na „Režim AP“ . Režim AP sa nachádza v pravom hornom rohu stránky „ADD DEVICE“.
- Dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým kontrolka pomaly nezačne blikáť;
- Uistite sa, že kontrolka pomaly bliká a potvrdte to v aplikácii;
- Vyberte miestnu WIFI a zadajte správne heslo a potvrdte;
- Klepnite na „Pripojiť teraz“, vyberte pomenovaný hotspot WIFI a potom sa vráťte do aplikácie „NOUS Smart Home“;
- Počkajte na úspešnú konfiguráciu a potom klepnite na „Hotovo“.

Zoznámenie sa s aplikáciou „NOUS Smart Home“.

A. Zariadenia

Môžete pridať uvedené zariadenia klepnutím na „+“ v pravej hornej časti tejto stránky.

- Prepínače
Prepínače vám umožňujú zapnúť/vypnúť vaše zariadenie kdekoľvek. Pokiaľ máte internetové pripojenie, môžete ovládať zariadenie vo svojej domácnosti. Klepnutím na ikonu v pravom hornom rohu stránky môžete upraviť názov zariadenia alebo dokonca vytvoriť skupinu (ak máte niekoľko zariadení), čo znamená, že môžete zapnúť alebo vypnúť viacero zariadení súčasne.
- Časovač Pomocou tejto funkcie môžete zariadenia po určitom čase zapnúť alebo vypnúť .
- Odpočítavanie
Pomocou funkcie odpočítavania môžete automaticky zapínať/vypínať bežiacie domáce spotrebiče.
- Scény
Pomocou tejto funkcie si môžete vytvoriť svoju charakteristiku, ako chcete.

- C. Profil

Profil je vstupom pre používateľov na správu osobných údajov, najmä zobrazenie nasledujúcich informácií: zapína/vypína bežiacie domáce spotrebiče.

Bezpečnostné informácie

Zariadenie sa odporúča používať v interiéri a len na suchom mieste, zásuvka sa musí používať v rámci limitov hodnoty zásuvky uvedenej v návode.

Ak dôjde k poškodeniu pri preprave, kontaktujte predajcu so žiadosťou o výmenu.

Pripojte zásuvku v správnom stave a mimo dosahu detí.

Počas používania z bezpečnostných dôvodov úplne zapojte zásuvku.

Nerozoberajte ani neinštalujte zástrčku, inak to môže spôsobiť poškodenie produktu alebo bezpečnostné riziko.

Používanie rýchleho sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať...

Aplikácia Amazon Alexa a účet

NOUS Smart Home APP a účet (Používatelia si musia zaregistrovať svoj vlastný účet, vybrať región ako „Spojené štáty“)

Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Premenujte zariadenie po úspešnom nastavení, Device name sa odporúča použiť jednoduchú výslovnosť anglických slov.

(Amazon Echo podporuje angličtinu len dočasne)

Nastavte si reproduktor Echo cez aplikáciu Alexa

- Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak nie ste zaregistrovaný, najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ľavé horné menu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
- Vyberte zariadenie (napr. Echo). Keď sa zobrazí stránka napravo, dlho stlačte malú bodku na zariadení Echo, kým sa svetlo nerozsvieti nažltlo. Potom v aplikácii kliknite na „Pokračovať“.
- Vyberte používateľov WIFI a počkajte niekoľko minút.
- Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, automaticky sa vrátite na „Domovskú“ stránku. Teraz je Echo úspešne pripojené k aplikácii Alexa cez WiFi.

Aktivujte naše zručnosti v aplikácii Alexa

- Na paneli s možnosťami vyberte „Skills“ a potom na paneli vyhľadávania vyhľadajte „NOUS Smart Home“; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte „NOUS Smart Home“ a potom kliknite na „Aktivovať“.
- Zadaťte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (prijímajte iba účet v Spojených štátoch); Keď uvidíte príslušnú stránku, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vaším účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte svoje zariadenie hlasom

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

- **Zisťovanie zariadení:** Najprv musia používatelia povedať Echo:
„Echo (alebo Alexa), Objavte moje zariadenia.“
Echo začne hľadať zariadenia, ktoré sú pridané v NOUS Smart Home APP, bude trvať asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete kliknúť na „Objaviť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia.
Poznámka: „Echo“ je jedno z mien prebudenia, ktoré môže byť ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Zoznam zručností podpory**
Používateľ môže ovládať zariadenia podľa pokynov uvedených nižšie:
Alexa, zapnite [zariadenie]
Alexa, vypnite [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním NOUS Smart Home APP.

* Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou prekladateľskej služby Google