


Aqara



Panel Hub S1 Plus (Stolová verzia) SK

Predstavenie produktu

Panelový hub S1 Plus (Stolová verzia) je smart domáci panel so Siri pre zariadenia Aqara a Matter, ktorý máte vždy v dosahu na pracovnej ploche. Jedno dotykové tlačidlo pre svetlá, klimatizáciu, záclony, zámky a scény. Zároveň prehráva videozvonky a kamery priamo v živom prenose. Tiež slúži ako Matter most a Zigbee hub s možnosťou prispôsobenia zobrazenia na obrazovke.



Bezpečnostné pokyny


- Požiadavky na napájanie: Používajte výhradne nabíjačku s výstupom 5 V/2 A alebo vyšším a pripojte ju pomocou priloženého napájacieho kábla.
- Ochrana pred vlhkosťou: Zariadenie udržiavajte v suchu. Nechajte ho mimo vody alebo iných kvapalín. Vyhnite sa striekaniu, kvapkaniu alebo umiestňovaniu nádob naplnených kvapalinou (napr. pohárov s vodou) na zariadenie.
- Aktualizácie softvéru: Kvôli predchádzaniu poruchám alebo možnému uniknutiu osobných údajov nepoužívajte neoprávnený softvér od tretej strany na aktualizáciu firmvéru alebo systému zariadenia. Dôrazne odporúčame používať oficiálny.
- Prevádzková nadmorská výška: Tento produkt je navrhnutý na bezpečný prevádzku pri nadmorskej výške pod 2 000 metrov.
- Servis: Nepokúšajte sa zariadenie sami demontovať alebo opravovať. Všetky servisné práce by mali vykonávať iba autorizovaní odborníci.
- Prevádzkové prostredie: Používať výhradne vo vnútorných priestoroch. Nevystavujte ho vlhkému, mokrému alebo vonkajšiemu prostrediu.
- Zdroje tepla: Zariadenie držte mimo zdrojov tepla.

Starostlivosť o obrazovku: Neškríbjajte dotykovú obrazovku ostrými predmetmi.


Rýchla inštalácia

- Prevziať aplikáciu


Vyhľadajte „Aqara Home“ v obchode s aplikáciami alebo oskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu „Aqara Home“.




2. Vyberte si miesto inštalácie pre Panel Hub S1 Plus (Stolová verzia): Odporúča sa umiestniť približne 2–6 metrov od smerovača vášho domu. Vyhnite sa umiestneniu kovových predmetov medzi smerovačom a zariadením, rovnako ako okolo samotného zariadenia.



3. Vyberte výrobok a príslušenstvo z obalovej krabice.
4. Pripravte si napájací adapter s výstupom 5 V / 2 A (nie je súčasťou balenia výrobku), potom zapojte káblom Type-C, ktorý je súčasťou výrobku, do napájacieho portu adaptéru. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá, aby ste potvrdili dokončenie pripojenia.



5. Zapnite zariadenie, aby ste ho aktivovali. Počkajte, kým zariadenie dokončí proces spustenia, potom budete presmerovaní na stránku nastavenia siete.



6. Prosím, umiestnite svoj telefón čo najbližšie k zariadeniu a uistite sa, že sú pripojené váš telefón aj zariadenie na rovnakú Wi-Fi sieť (2,4 GHz alebo 5 GHz).
7. Otvorte aplikáciu Aqara Home, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu domovskej obrazovky, vyberte „Panelový hub S1 Plus“, alebo jednoducho oskenujte QR kód zobrazený na obrazovke. Podľa pokynov v aplikácii dokončíte nastavenie a proces párovania.
8. Ak sa nepodarí, vyberte na paneli opakovanie a skúste opätovne pridať v aplikácii. Pri potrebe pomoci navštívte: www.aqara.com/support.

V prípade neúspešného pridania zariadenia skontrolujte nasledovné:

- * Názov Wi-Fi alebo heslo obsahuje nepodporované špeciálne znaky, čo bráni pripojeniu k smerovaču. Zmeňte ich na bežné znaky a skúste to znova;
- * Zariadenie momentálne nepodporuje Wi-Fi siete na enterprise úrovni WPA/WPA2;
- * Skontrolujte, či má smerovač povolené nastavenia ochrany Wi-Fi pred neoprávneným vstupom, ktoré môžu brániť normálnemu pripojeniu zariadenia;
- * Skontrolujte, či má smerovač povolené AP izolácie, čo môže brániť telefónu vo vyhľadaní zariadenia v lokálnej sieti;
- * Odporúča sa nepripájať k premostenej sieti.

Ak zlyhá spárovanie s HomeKit, skontrolujte nasledovné:

- * Ak sa zobrazí správa „Nepodarilo sa pridať príslušenstvo“, opakované neúspešné pokusy môžu v systéme iOS vyvolať vyrovnávaciu pamäť s chybnými údajmi, ktoré nie je možné vymazať. Reštartujte zariadenie s iOS a obnovte zariadenie pred ďalším pokusom. Ak to stále nebude fungovať, skontrolujte kompatibilitu vášho smerovača a skúste použiť iný smerovač.
- * Ak sa zobrazí správa „Príslušenstvo bolo pridané“, reštartujte zariadenie s iOS a obnovte zariadenie. Potom ručne zadajte nastavovací kód HomeKit a skúste zariadenie pridať znova.
- * Ak sa zobrazí správa „Príslušenstvo sa nenašlo“, obnovte zariadenie. Počkajte 3 minúty a potom ručne zadajte nastavovací kód HomeKit a skúste zariadenie pridať znova.

3. Obnovenie siete

Po úspešnom pridaní panela prejdite na stránku systémových nastavení. Vyberte Účet > Odhlásiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, čím znova zaregistrujete a prepojíte zariadenie so sieťou.

4. Obnovenie zariadenia

Po úspešnom pridaní panela prejdite na stránku systémových nastavení. Vyberte Pokročilé nastavenia > Obnoviť továrenské nastavenia a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, čím vykonáte obnovu výrobného nastavenia a vymažete všetky údaje zariadenia.

5. Reštart zariadenia

Po úspešnom pridaní panela prejdite na stránku systémových nastavení. Vyberte Pokročilé nastavenia > Reštart zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke na reštart zariadenia.

6. Hlasové ovládanie

Siri možno povoliť na Panelový hub S1 Plus, aby odpovedal na vaše osobné požiadavky, prehrával hudbu, Ovládajte svoj inteligentný dom, a viac. Stačí povedať „Hey Siri, zapni svetlo“, aby ste ovládali Panelový hub S1 Plus bez použitia rúk.

Aplikácia Apple Home

V aplikácii Apple Home môžete povoliť Panelový hub S1 Plus, aby reagoval na vaše požiadavky bez použitia rúk. Môžete požiadať Siri, aby ovládala Panelový hub S1 Plus iba svojím hlasom, alebo aby pomohla s inými vecami, ako napríklad odoslanie hlasovej správy, nastavenie časovača a viac.

HomePod alebo HomePod mini

S Panelovým hubom S1 Plus a HomePod alebo HomePod mini môžete rozšíriť prístup do viacerých miestností vo svojom dome. Požiadajte Siri na Panelový hub S1 Plus, aby ovládla svetlá, odpovedala na vaše osobné požiadavky, vysielala hlasovú správu ostatným a viac.

* Obrázky produktu a obsah obrazovky na vyššie uvedených stránkach slúžia iba na ilustráciu. Skutočný vzhľad produktu (vrátane, ale nie len obrysu, farby a rozmerov) a obsah zobrazenia na obrazovke (vrátane, ale nie len pozadia, používateľského rozhrania a priložených obrázkov) sa môže mierne líšiť.

* Vyhrazujeme si právo v prípade potreby upraviť alebo zmeniť vyššie uvedený obsah bez predchádzajúceho upozornenia.

Konfigurácia produktu

1. Odporúčany panel

Účelom odporúčaného panelu je, aby systém odporúčal panely na základe zariadení a scén vo vašom dome. Nemusíte vykonávať žiadnu konfiguráciu a môžete priamo používať odporúčané panely. Po výbere, či chcete používať odporúčané panely, stlačte „OK“ na vstup na domovskú stránku, kde budú odporúčané panely generované.



2. Upraviť panel

Toto zariadenie podporuje personalizované nastavenia panelu. Stlačením a podržaním karty v paneli, ktorú chcete upraviť, prejdete do režimu úpravy. Používatelia môžu mazať, presúvať alebo pridávať karty. Prispôbte si podľa svojich potrieb. Po prispôbení stlačte „Uložiť“. Váš upravený obsah karty sa potom zobrazí na obrazovke.

Pri návrhu, prosím, zmeňte všetky tieto priložené obrázky na anglickú verziu; všetky zahraničné jazyky môžu používať angličtinu.

názov karty v ľavom hornom rohu, aby ste videli zoznam panelov. „Správa panelov“ na zobrazenie všetkých podporovaných a odporúčaných panelov. Na tejto strane môžete celé panely mazať, upravovať, pridávať alebo duplikovať.

Funkcia Duplikovať ovládací panel vám umožňuje skopírovať ovládací panel z aplikácie Aqara Home a z iných obrazoviek s podporou ovládacích panelov v rámci rovnakej domácnosti. Takto môžete jeden raz nakonfigurovaný ovládací panel použiť aj na Panelový hub S1 Plus.

Po vstupe do režimu úpravy ovládacieho panela môžete vybrať možnosť „Pridať kartu“. Keď vyberiete túto možnosť, uvidíte, ktoré karty sú dostupné. Po výbere požadovanej karty a potvrdení výberu sa karta pridá na váš ovládací panel.

3. Prepínať štýl karty

Po dlhom stlačení karty sa zobrazí vyskakovacie okno alebo možnosť „“. Môže sa v ňom objaviť zoznam dostupných štýlov tejto karty. Po výbere nového štýlu vyberte možnosť „Použiť“. Karta sa aktualizuje na nový štýl. Všimnite si, že niektoré karty sú prepojené len s konkrétnym štýlom a nemôžu byť zmenené.

4. Ako pridať počasie

Zvyčajne je prvá karta určená pre čas/počasie. Ak sa vo vašej aplikácii Aqara Home zobrazuje vočasí alebo čase „N/A“, vyberte položku „Môj účet“ > „Môj domov“ a potom vyberte svoj domov. Tam nastavte svoju polohu. Vaše počasie a čas by sa mali automaticky aktualizovať.

Základné parametre

- Panelový hub S1 Plus
- Model: MP-K05D
- Rozmery: 172,6 × 100,5 × 89,8 mm
- Bezdrôtové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz a 5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
- Port pre nabíjanie cez typ-C: 5 V, 2 A
- Rozlíšenie obrazovky: 1440 × 720
- Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
- Prevádzková vlhkosť: 0 až 95 % RH

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Smerk 801-804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370,

Liuxian Avenue, Komunita Fuguang, Bytová oblasť Taoyuan, Obvod Nanshan,

Šen-čen, Čína.

Online zákaznícka podpora: <http://www.aqara.com/support>

E-mail: support@aqara.com