



Dotykový ovladač V1 (Stolní verze) CS

Úvod k výrobku

Dotykový ovladač V1 (Stolní verze) je otočná dotyková obrazovka na ploše, která využívá flexibilní způsob montáže oddělený od stěny. Umožňuje snadno rozšířit chytré ovládání na různé plochy, jako jsou stoly, noční stolky, konferenční stoly či jakákoli rovná plocha. Zajišťuje vylepšený dotykový komfort práce na ploše a umožňuje ovládání více zařízení a prostorů, čímž poskytuje inteligentní kontrolu všech domácích zařízení jedním dotykem.



Obrazovka, Knoflík Základna



Nabíjecí port TYPE-C

Bezpečnostní pokyny a opatření

1. Požadavky na napájení: Používejte pouze napájecí adaptér s výstupem 5 V / 2 A nebo vyšším a připojujte jej pomocí dodaného napájecího kabelu.
2. Ochrana před vlhkostí: Udržujte zařízení ve suchu. Nevystavujte jej vodě nebo jiným kapalinám. Vyhněte se stříkání, odkapávání nebo umísťování nádob naplněných kapalinou (např. sklenice s vodou) na zařízení.
3. Aktualizace softwaru: Abyste předešli poruchám nebo úniku osobních údajů, nepoužívejte neověřený software od třetích stran pro aktualizaci firmwaru nebo systému zařízení. Důrazně doporučujeme používat oficiální funkci aktualizace online.
4. Provozní nadmořská výška: Tento výrobek je navržen pro bezpečný provoz do nadmořské výšky 2 000 metrů (přibližně 6 562 stop).
5. Servis: Nepokoušejte se výrobek rozebrat nebo opravovat sami. Veškerý servis musí provádět autorizovaný odborný personál.
6. Provozní prostředí: Pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte ve vlhkém, mokrém nebo venkovním prostředí.
7. Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla.
8. Péče o obrazovku: Nekreslete ostrými předměty na dotykovou obrazovku.

Rychlá instalace

1. Stáhněte si aplikaci


Vyhledejte „Aqara Home“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení aplikace „Aqara Home“.



2. Vyberte místo instalace pro Dotykový ovladač V1 (Stolní verze): Je nejlepší umístit jej přibližně 2–6 metrů od vašeho domácího routeru. Vyhněte se umístění kovových předmětů mezi router a zařízení, stejně jako kolem samotného zařízení.




2–6 metrů



3. Vyměňte výrobek a příslušenství z balení.

4. Připravte napájecí adaptér 5 V / 2 A (není součástí balení výrobku), poté připojte dodaný kabel typu C do napájecího portu adaptéru. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta, aby bylo spojení dokončeno.



5. Zapněte zařízení, aby se aktivovalo. Počkejte, než zařízení dokončí spouštěcí proces, poté budete přesměrováni na stránku nastavení sítě.
6. Umístěte telefon co nejblíže k zařízení, abyste zajistili spojení, a ujistěte se, že jsou telefon i zařízení připojeny ke stejné síti Wi-Fi (2,4 GHz nebo 5,8 GHz).
7. Otevřete aplikaci Aqara Home, klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky, vyberte „Dotykový ciferník V1“ nebo jednoduše naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce. Podle pokynů v aplikaci dokončete nastavení a proces párování.
8. Pokud se přidání nezdaří, vyberte na panelu opakovat a opakujte přidání v aplikaci. Pro podporu navštivte: www.aqara.com/support.

Pokud selže přidání zařízení, ověřte následující body:

- * Název Wi-Fi nebo heslo obsahuje nepodporované speciální znaky, které brání připojení k routeru. Změňte je na běžné znaky a zkuste to znovu;
- * Zařízení momentálně nepodporuje podnikové sítě Wi-Fi WPA/WPA2;
- * Zkontrolujte, zda směrovač má povoleny nastavení ochrany proti neoprávněnému přístupu Wi-Fi, které mohou bránit normálnímu připojení zařízení;
- * Ověřte, zda směrovač má povoleno AP izolování, které může bránit telefonu ve zjištění zařízení v místní síti;
- * Nedoporučuje se připojovat k síti s mostem.

Pokud selže párování HomeKit, ověřte následující:

- * Pokud se zobrazí zpráva „Příslušenství nelze přidat“, mohou se opakované neúspěšné pokusy stát příčinou uchování chybných informací v mezipaměti iOS, které nelze vymazat. Restartujte své zařízení iOS a obnovte jej, než to zkusíte znovu. Pokud stále neúspěšně, zkontrolujte kompatibilitu směrovače a zkuste použít jiný směrovač.
- * Pokud se zobrazí zpráva „Příslušenství přidáno“, restartujte své zařízení iOS a obnovte zařízení. Poté ručně zadejte nastavovací kód HomeKit pro opětovné přidání.
- * Pokud se zobrazí zpráva „Příslušenství nenalezeno“, obnovte zařízení. Počkejte 3 minuty a poté ručně zadejte nastavovací kód HomeKit pro opětovné přidání.

Jak obnovit nebo restartovat zařízení

1. Obnovení sítě

Posuňte se dolů na obrazovce zařízení > Stiskněte ikonu Nastavení > Znovu navázat.

2. Obnovení zařízení

Posuňte se dolů na obrazovce zařízení > Stiskněte ikonu Nastavení > Tovární nastavení, poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení továrního nastavení a vymazání všech dat zařízení.

3. Restartování zařízení

Posuňte se dolů na obrazovce zařízení > Stiskněte ikonu Nastavení > Restart, poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro restartování zařízení.

Konfigurace produktu

1. Konfigurace obrazovky

Konfigurace obrazovky pro toto zařízení se nastavuje z aplikace Aqara Home na panel.

Najděte zařízení v aplikaci a vyberte „Nakonfigurovat“.

Můžete si vybrat konfiguraci „Zařízení“ a „Scény“. Po dokončení výběru klikněte na

„Potvrdit“, abyste je přidali na obrazovku.

2. Metoda přepínání

Pokud uživatel nakonfiguroval více zařízení, lze různý obsah přepínat posunutím obrazovky doleva nebo doprava. Můžete také podržet obrazovku, abyste viděli celkový počet nakonfigurovaných stránek a malé ikony pro každou obrazovku. Stránky rychle přepnete otočením dotykového ciferníku V1.

Pokud je k obrazovce přidružena žárovka, otočením dotykového ciferníku V1 lze rychle upravit její teplotu světla nebo jas. Pokud však budete obrazovku podržet, přejdete do stavu rychlého přepínání stránek, kde otočením dotykového ciferníku V1 přepínáte stránky.

3. Přepínání motivu a režim čekání pro toto zařízení

Můžete najít toto zařízení v aplikaci, abyste přepnuli jeho motiv a nastavili režim čekání.

Technické specifikace

Dotykový ovladač V1 (Stolní verze)

Model: WS-K11D

Rozměry: 86,6*107,3*92,8 mm

Bezdrátové protokoly: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth

Vstup USB-C: 5 V = 2 A

Provozní teplota: -10 až 40 °C

Provozní vlhkost: 0–95 % RH

Výrobce: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Místnost 801–804, Budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, Komunita Fuguang, Bytová čtvrť Taoyuan, Obvod Nanshan, Šen-čen, Čína.

Online zákaznický servis: <http://www.aqara.com/support>

podpora)

E-mail: support@aqara.com