

# NÁVOD K OBSLUZE

## popis

Domácí fotoelektrický kouřový alarm Nous E8 ZigBee detekuje požár pomocí detekce kouře. Když kouř v místnosti dosáhne určité koncentrace, poplašný systém vydá zvukový a světelný alarm. Tento zabezpečovací systém je vhodný pro obytné budovy.

- Detekce z jednoho zdroje chráněná proti falešným poplachům způsobeným prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design, rychlá detekce požáru.
- Funkce upozornění aplikace, kdykoli zkontrolujete úroveň baterie a pracovní stav.
- Tělo je vyrobeno z ohnivzdorného plastu s lesklým povrchem.




**POZNÁMKA: K připojení budete potřebovat bránu/hub ZigBee Nous E1, Nous E7 nebo jinou ZigBee kompatibilní bránu/hub Tuya.**

Připojení zařízení k internetu nelze ve všech případech zaručit, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalitě komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd. .

## PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

## Design a ovládání



| № | Jméno     | popis                                                                                              |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tlačítko  | Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 C) se resetují nastavení zařízení a parametry síťového připojení. |
| 2 | Indikátor | Zobrazuje aktuální stav zařízení                                                                   |

## Spojení





Pro připojení zařízení Nouis E8 potřebujete chytrý telefon založený na mobilním operačním systému Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Nouis Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Market a App Store. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci programu je pro jeho správné fungování nutné udělit mu všechna


oprávnění v odpovídající sekci nastavení smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele tohoto programu.

## Postup připojení chytré zásuvky k síti Zigbee:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Připojte smartphone k přístupovému bodu, který bude použit pro připojení chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože Zigbee Habs nejsou navrženy pro práci s 5 GHz Wi-Fi sítěmi; <b>(váš rozbočovač ZigBee by již měl být připojen k aplikaci)</b> |
| 2                                                                                   | Zapněte zařízení. Pokud světová indikace neblíká rychle, stiskněte tlačítko po dobu 5-7 sekund pro resetování nastavení zařízení na tovární hodnoty.                                                                                                                                                              |
| 3                                                                                   | Otevřete aplikaci Nous Smart Home a kliknutím na tlačítko přidejte nové zařízení                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                                                                                   | Zobrazí se automatické skenování, které vás vyzve k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a zahajte párování.                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                   | Pokud automatické skenování nevidí vaše zařízení, můžete jej vybrat ručně ze seznamu zařízení                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                                                                                   | V záložce „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Inteligentní senzory“ a v ní model „kouřový senzor E8“, jak je znázorněno na obrázku výše;                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                                   | V okně, které se otevře, vyberte „Další krok“ a klikněte na tlačítko „Další“;                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8                                                                                   | připojení k Zigbee hubu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                                                               |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zobrazí se okno s uvedením stupně síťového připojení a přidáním aktuálního uživatele programu do seznamu zařízení:                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Po proceduře se zobrazí okno, ve kterém můžete zadat název zařízení a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude také používat Amazon Alexa a Google Home. |
| <p>Když je zařízení odebráno ze seznamu zařízení uživatele aplikace, nastavení chytré zásuvky bude resetováno na tovární hodnoty a bude nutné znovu zkrátit postup připojení k síti Wi-Fi. Pokud bylo heslo pro přístupový bod Wi-Fi zadáno nesprávně, po vypršení časovače se v aplikaci zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“ s podrobnými pokyny, jak problém vyřešit.</p> |                                                                                                                                                                           |

## Výměna baterie

|   |                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Chcete-li vyměnit baterii, odpojte hlásič kouře od montážního držáku otočením proti směru hodinových ručiček.                                        |  |
| 2 | Vyjměte baterii a poté vložte novou, přičemž dodržujte správnou polaritu.                                                                            |                                                                                     |
| 3 | Stiskněte tlačítko pro otestování alarmu a poté nainstalujte alarm na montážní držák otočením ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil na místě. |                                                                                     |



## Způsob instalace

Postup instalace pomocí montážní desky:

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Umístěte montážní desku na požadované místo instalace a označte, kde mají být vyvrtány otvory.                                                     |  <p>The diagram illustrates the installation process in seven steps. Step 1 shows marking the ceiling. Step 2 shows drilling two 4mm holes, 32mm apart. Step 3 shows inserting plastic plugs. Step 4 shows tightening screws. Step 5 shows mounting the alarm body. Step 6 shows rotating the alarm body to lock. Step 7 shows testing the alarm body.</p> |
| 2                                                                                   | Vyvrtejte dva otvory o průměru 4 milimetry (vzdálenost mezi nimi je 32 milimetrů).                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                                                                                   | Vložte plastové zátky do otvorů.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                                                                   | Vložte šrouby do montážní desky a pevně je utáhněte do hmoždinek.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                                                   | Umístěte hlásič kouře na montážní držák a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                                                                                   | Kouřový hlásič je zajištěn, když se otvory mezi montážní deskou a hlásičem shodují.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                                                   | Stisknutím testovacího tlačítka zkontrolujte, zda kouřový hlásič funguje správně. Pokud není slyšet žádný zvuk, je alarm vadný a nelze jej použít. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Důležité:</b>                                                                                                                                   | Ujistěte se, že síť Wi-Fi je stabilní a má dostatečnou úroveň ve zvoleném místě instalace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Jak připojit vaše zařízení k Alexa

|   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Přihlaste se pomocí účtu a hesla Alexa (pokud ještě nejste přihlášení, nejprve se zaregistrujte); Po přihlášení klikněte na nabídku v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;                 |
| 2 | V pruhu voleb vyberte „Skills“ a poté ve vyhledávacím pruhu vyhledejte „NOUS Smart Home“; Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home a poté klikněte na Povolit.                                                                   |
| 3 | Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste si dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech amerických); Když uvidíte správnou stránku, znamená to, že váš účet Alexa je propojen s vaším účtem NOUS Smart Home. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                 | <p>Zjištění zařízení: Uživatelé musí Echo říct:<br/>"Echo (nebo Alexa), otevři moje zařízení."<br/>Echo začne vyhledávat zařízení přidaná v NOUS Smart Home APP, bude trvat asi 20 sekund, než se zobrazí výsledek. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se úspěšně nalezená zařízení.<br/>Poznámka: „Echo“ je jedním z názvů probuzení, což může být kterýkoli z těchto tří názvů (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.</p> |
| 5                                                                                 | <p>Seznam dovedností podpory<br/>Uživatel může ovládat zařízení pomocí následujících pokynů:<br/>Alexa, zapněte [zařízení]<br/>Alexa, vypněte [zařízení]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Pozor: název zařízení se musí shodovat s APP NOUS Smart Home.</b></p>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |