

Pevná bezdušová pneumatika pro Xiaomi Scooter – CZ

návod na výměnu

- 1- Demontujte kolo z koloběžky
- 2- Sundejte pneumatiku včetně duše a očistěte ráfek kola
- 3- Pneumatiku nahřejte ve vodní lázni (bod varu) na dobu minimálně 20 minut
- 4- Nasaďte si na ruce rukavice, aby nedošlo k opaření rukou při nasazování horké pneumatiky
- 5- Horkou pneumatiku nasaďte na ráfek kola. Nezapomeňte na směr otáčení.
- 6- Namontujte kolo zpět na koloběžku