

**SONOFF**

Quick Guide V1.0  
Instrukcja Obsługi

Model: BASIC-1GSP

Matter Over WiFi Smart Switch  
Matter über WiFi Intelligenter Schalter  
Interrupteur intelligent Matter over WiFi  
Interruptore intelligente Matter su WiFi  
Inteligentny Przełącznik Matter over WiFi  
Matter över WiFi Smart Switch  
Inteligente schakelaar met Matter over WiFi  
Interruptor inteligente Matter over WiFi  
Interruptor Intelligente Matter over WiFi  
Умный выключатель Matter over WiFi

EN > DE > FR > IT > PL > SE > NL > ES > PT > RU

Scan QR Code to Add Device

1

**User Manual**

https://help.sonoff.tech/docs/BASIC-1GSP

Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.  
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung zuzugreifen und Hilfe.  
Scannez le code QR ou visitez le site web pour consulter le guide détaillé et aide.  
Scansionare il codice QR o visita il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.  
Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowej instrukcji obsługi i pomocy.  
Skannna QR-koden eller besök webbplatsen för att lära dig mer i den detaljerade bruksanvisningen och hjälp.  
Scan de QR-code of bezoek de website voor meer informatie over de gedetailleerde gebruikershandleiding en hulp.  
Escanear el código QR o visite el sitio web para consultar la guía del usuario detallada y ayuda.  
Scaneie o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.  
Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.

2

**WARNING**

1 Please install and maintain the device by a professional electrician. To avoid electric shock hazard, do not operate any connection or contact the terminal connector while the device is powered on!

2 For single-phase use only (100-240V-). Connecting to multiple phases may result in damage to the device.

3 To ensure the safety of your electrical installation, it's essential either a Miniature Circuit Breaker (MCB) or a Residual Current operated Circuit-breaker with Integral Overcurrent protection(RCBO) with an electrical rating of 32A has been installed before the BASIC-1GSP.

**ACHTUNG**

1 Lassen Sie die Installation und Wartung des Gerätes von einem professionellen Elektriker durchführen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie nach dem Anschließen an das Stromnetz keinen Anschluss betätigen und den Anschlussstecker nicht berühren!

2 Nur für einphasigen Betrieb (100-240 V-) geeignet. Mehrphasenanschluss kann das Gerät beschädigen.

3 Zur Sicherheit Ihrer Elektroinstallation muss entweder ein Leitungsschutzschalter (MCB) oder ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (RCBO) mit einer Nennstromstärke von 32A vor dem BASIC-1GSP eingebaut worden sein.

3

**AVERTISSEMENT**

1 Veuillez faire installer et entretenir l'appareil par un électricien professionnel. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'actionnez aucune connexion et n'entrez pas en contact avec le connecteur de la borne après l'avoir branchée !

2 Pour une utilisation monophasée (100 à 240V-) uniquement. La connexion à une alimentation multiphasée peut endommager l'appareil.

3 Pour garantir la sécurité de votre installation électrique, il est impératif qu'un disjoncteur miniature (MCB) ou un disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités intégrée (RCBO) de calibre nominal 32A soit installé en amont du BASIC-1GSP.

**ATTENZIONE**

1 Rivolgersi a un elettricista professionista per l'installazione e la manutenzione del dispositivo. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non alimentare alcuna connessione o il connettore del terminale dopo il collegamento!

2 Esclusivamente per uso con monofase (100-240V-). La connessione all'alimentazione con multifase potrebbe danneggiare il dispositivo.

3 Per garantire la sicurezza del vostro impianto elettrico, è essenziale che sia installato un interruttore magnetotermico (MCB) oppure un interruttore differenziale con protezione magnetotermica integrata (RCBO) con portata elettrica di 32A a monte del dispositivo BASIC-1GSP.

**OSTRZEŻENIE**

1 Urządzenie powinien zainstalować i konserwować profesjonalny elektryk. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy korzystać z żadnego połączenia ani dotykać złącz terminala, gdy urządzenie jest włączone.

2 Urządzenie przeznaczone wyłącznie do zasilania jednofazowego (100-240 V-). Podłączenie do sieci wielofazowej może spowodować uszkodzenie urządzenia.

3 Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej instalacji elektrycznej, niezbędne jest zamontowanie wyłącznika instalacyjnego (MCB) lub wyłącznika różnicowoprądowego z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) o prądzie znamionowym 32A przed urządzeniem BASIC-1GSP.

**ADVERTENCIA**

1 Deje que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarlo, para prevenir descargas eléctricas!

2 Solo para uso monofásico (100-240 V-). La conexión a una fuente de alimentación multifásica puede dañar el equipo.

3 Para garantizar la seguridad de su instalación eléctrica, es imprescindible instalar un interruptor automático en miniatura (MCB) o un interruptor diferencial con protección contra sobrecorrientes integrada (RCBO) con una intensidad nominal de 32A antes del dispositivo BASIC-1GSP.

4

**VARNING**

1 Installera och underhåll enheten med hjälp av en professionell elektriker. För att undvika elektriska stötar, använd inte någon anslutning eller rör vid terminalkontakten medan enheten är påslagen!

2 Endast för enfassanvändning (100-240V-). Anslutning till flera faser kan leda till skador på enheten.

3 För att säkerställa säkerheten i din elektriska installation är det nödvändigt att antingen en miniatyravbrytare(MCB) eller en residualströmsbrytare med integrerad överspänningskydd (RCBO) med elektrisk kapacitet på 32A är installerad före BASIC-1GSP-enheten.

**WAARSCHUWING**

1 Installeer en onderhoud het apparaat door een professionele elektricien. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, werkt er geen verbinding en komen ze niet in contact met de terminalconnector wanneer het apparaat is ingeschakeld!

2 Alleen geschikt voor eenfasig gebruik (100-240 V-). Aansluiting op een meerfasige voeding kan schade aan het apparaat veroorzaken.

3 Om de veiligheid van uw elektrische installatie te garanderen, moet vóór het BASIC-1GSP-apparaat of een miniatuurautomat (MCB) of een differentieelschakelaar met ingebouwde overstrombeveiliging (RCBO) met een nominale stroomwaarde van 32A zijn geïnstalleerd.

**ADVERTENCIA**

1 Deje que un electricista profesional realice la instalación y el mantenimiento del dispositivo. No active ninguna conexión, ni entre en contacto con el conector terminal, después de conectarlo, para prevenir descargas eléctricas!

2 Solo para uso monofásico (100-240 V-). La conexión a una fuente de alimentación multifásica puede dañar el equipo.

3 Para garantizar la seguridad de su instalación eléctrica, es imprescindible instalar un interruptor automático en miniatura (MCB) o un interruptor diferencial con protección contra sobrecorrientes integrada (RCBO) con una intensidad nominal de 32A antes del dispositivo BASIC-1GSP.

5

**AVISO**

1 Por favor, instale e faça a manutenção do dispositivo por um electricista profissional. Para evitar o risco de choque elétrico, não opere nenhuma conexão ou entre em contato com o conector do terminal após conectar.

2 Uso exclusivo em monofásico (100-240 V-). A conexão a uma fonte de alimentação multifásica pode danificar o equipamento.

3 Para garantir a segurança da sua instalação elétrica, é essencial que um disjuntor em miniatura (MCB) ou um disjuntor diferencial residual com proteção integrada contra sobrecorrentes (RCBO) com classificação elétrica de 32A esteja instalado antes do dispositivo BASIC-1GSP.

**ВНИМАНИЕ**

1 Установку и обслуживание устройства следует предоставить профессиональным электрикам. Во избежание поражения электрическим током не работайте с какими-либо соединениями и не прикасайтесь к клеммному соединителю после подключения!

2 Только для однофазного использования (100-240 В-). Подключение к нескольким фазам может привести к повреждению устройства.

3 Для обеспечения безопасности вашей электроустановки необходимо, чтобы перед устройством BASIC-1GSP был установлен либо Миниатюрный Автоматический Выключатель (MCB), либо Автоматический Выключатель Дифференциального Токa с Защитой от Перегрузок (RCBO) номиналом 32А.

6

**2**

**Install the device in the distribution board**  
Installieren Sie die Ausrüstung in der Elektrobox  
Installez l'équipement dans le tableau électrique  
Installa l'apparecchiatura nella scatola elettrica  
Zainstaluj urządzenie w skrzynce elektrycznej  
Instalera utrustningen i elskåpet  
Installeer de apparatuur in de elektriciteitskast  
Instale el equipo en la caja eléctrica  
Instale o equipamento na caixa elétrica  
Установите оборудование в электрический щит

35mm rail

7

**3**

**Wiring instruction**  
Verkabelingsaansluiting  
Instructions de câblage  
Istruzioni per il cablaggio  
Instrukcja okablowania  
Instruktion för kabeldragning  
Bedragningsinstruities  
Instrucciones de cableado  
Instruções de instalação  
Инструкции по проводке

Diameter of wiring (recommended): 11AWG to 6AWG (4mm² to 10 mm²)

1 Do not reverse the N and L port connections to avoid damaging the device and creating a hazard.

2 Make sure all wires are connected correctly.

1 Es ist verboten, den N-Anschluss und den L-Anschluss vertauscht zu verbinden, um Schäden am Gerät und Gefahren zu vermeiden.

2 Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.

1 Il est interdit de connecter le port N et le port L à l'envers, afin de ne pas endommager l'équipement et de provoquer un danger.

2 Assurez-vous que la connexion de la ligne est correcte.

1 È vietato collegare il porto N e il porto L al contrario, per non danneggiare l'attrezzatura e causare pericolo.

2 Accertarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.

1 Zabrania się podłączać portu N i portu L odwrotnie, aby nie uszkodzić sprzętu i nie spowodować zagrożenia.

2 Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

8

**4**

**Power on**  
Einschalten  
Allumer  
Accensione  
Zasilanie włączono  
Slå på  
Ström op  
Encender  
Ligar  
Включить

1

9

After powering on, the device will enter the Pairing Mode during the first use. The LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme in den Paarungsmodus. Die LED-Anzeige zu einem Intervall von „zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken“ wechselt.

Après allumage, l'appareil entre en mode d'appairage lors de l'utilisation initiale. Que l'indicateur DEL clignote « deux fois rapidement puis une fois rapidement ».

Dopo l'accensione, il dispositivo entrerà nella modalità di associazione durante il primo utilizzo, l'indicatore LED del passa a "un ciclo di due lampeggi brevi e uno lungo".

Po włączeniu, urządzenie podczas pierwszego użycia wejdzie w tryb parowania. Wskaźnik LED steci zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

Efter att den slagits på kommer enheten vid den första användningen gå in i parningsläge. LED-indikator för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning.

Bij stroom op gaat het apparaat voor het eerst naar de koppelmodus. De LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits.

Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento por durante el primer uso. El indicador LED de cambie a "un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo".

Após ligar o aparelho entrará em modo de emparelhamento durante o primeiro uso. O indicador LED mudará para um ciclo de dois flashes curtos e um longo.

После первого включения устройство перейдет в режим сопряжения. светодиодный индикатор начнет мигать в режиме «два раза коротко, один раз длинно».

The device will exit the Pairing Mode if not paired within 10mins. If you want to enter this mode, please long press button for about 5s until the LED indicator changes in a cycle of two short and one long flash and release.

10

Das Gerät beendet den Paarungsmodus , wenn innerhalb von 10 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn der Paarungsmodus erneut auferufen werden soll, drücken Sie bitte eine Taste 5 Sekunden, bis die LED-Anzeige zu einem Intervall von zweimaligem kurzen Blinken und einem langen Blinken wechselt und lassen Sie erst dann die Taste los.

L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé ans les 10 minutes. Pour y revenir, appuyez longuement sur bouton 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur à DEL du effectue un cycle de deux éclats courts et un éclat long puis relâchez.

Il dispositivo uscirà dalla modalità di associazione se non abbinato entro 10 minuti. Se avete necessità di effettuare nuovamente l'accesso, premere a lungo pulsante 5 sec fino a quando la spia LED del lampeggia ciclicamente due volte velocemente ed una volta a lungo.

Urządzenie wyjdzie z trybu parowania przez , jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Aby ponownie włączyć ten tryb, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 s przycisk aż do momentu, gdy Wskaźnik LED steci zmienia się w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego błysku, a następnie zwolnij przycisk.

Enheten kommer att lämna parningsläge om den inte är synkroniserad inom 10 minuter. Om du vill gå in i det här läget igen, tryck länge Knapp i 5 sekunder tills LED-indikator för ändras i en cykel med två korta och en lång blinkning släpp knappen därefter.

Het apparaat verlaat de koppelmodus als deze niet binnen 10 minuten is gekoppeld. Als u deze modus opnieuw wilt invoeren, drukt u 5 seconden lang op een Knop totdat de LED-indicator verandert in een cyclus van twee korte flitsen en één lange flits en vervolgens wordt vrijgegeven.

Él dispositivo saldrá del modo de emparejamiento por si no se ha emparejado al cabo de 10 minutos. Si necesita volver a ese modo, mantenga presionado Botón 5 segundos hasta que el LED indicador de cambie a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo. A continuación, suelte el botón. O aparelho irá sair do modo de emparelhamento se a conexão com o Wi-Fi não for feita em até 10 minutos. Se você queira entrar nesse modo, por favor pressione botão 5 s até que o indicador LED do mode para um ciclo de dois flashes curtos e um longo em seguida solte.

Устройство выйдет из режим сопряжения, если сопряжение не будет выполнено в течение 10 минут. Если нужно войти снова, нажмите и удерживайте Кнопка 5 секунд, пока индикатор не изменится по очереди на два коротких и одно длинное мигание, затем отпустите.

11

**Matter User Guide**  
Matter Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur Matter  
Guida all'uso di Matter  
Podręcznik użytkownika Matter  
Matter Användarhandbok  
Matter Gebruikershandleiding  
Matter Guía del usuario  
Guia do Utilizador do Matter  
Руководство пользователя Matter

Add to Apple via Matter | Add to Google via Matter | Add to Alexa via Matter | Add to SmartThings via Matter

Open a Matter-compatible App to scan the Matter QR code on the Quick Guide or the device itself to add the device.  
Öffnen Sie eine Matter-kompatible App, um den Matter QR-Code auf der Kurzanleitung oder dem Gerät selbst zu scannen und das Gerät hinzuzufügen.  
Ouvrez l'application compatible avec Matter pour scanner le code QR Matter dans le guide rapide ou sur l'appareil lui-même afin d'ajouter l'appareil.  
Apri un'app compatibile con Matter per scansionare il codice QR di Matter sulla Guida Rapida o sul dispositivo e aggiungere il dispositivo.  
Otwórz aplikację kompatybilną z Matter, aby zeskanować kod QR Matter na Skróconej instrukcji obsługi lub samym urządzeniu, aby dodać urządzenie.  
Öppna en Matter-kompatibel app för att skanna Matter QR-koden på snabbguiden eller på själva enheten för att lägga till enheten.  
Open een Matter-compatibele App om de Matter QR code op de Quick Guide of het apparaat zelf te scannen om het apparaat toe te voegen.  
Abra la aplicación compatible con Matter para escanear el código QR de Matter en la Guía rápida o en el mismo dispositivo para añadir el dispositivo.  
Abra um Aplicativo compatível com Matter para ler o código QR do Matter no Guia Rápido, ou no próprio dispositivo, para adicioná-lo.  
Откройте совместимое с Matter приложение, чтобы отсканировать QR-код Matter в кратком руководстве или на самом устройстве для добавления устройства.

12

**eWeLink User Guide**  
eWeLink Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur eWeLink  
Guida all'uso di eWeLink  
Podręcznik użytkownika eWeLink  
eWeLink Användarhandbok  
eWeLink Gebruikershandleiding  
eWeLink Guía del usuario  
Guia do Utilizador do eWeLink  
Руководство пользователя eWeLink

Open the eWeLink App and scan the QR code on the quick guide or the device, and follow the App instructions.  
Starten Sie die eWeLink App und scannen Sie den QR-Code (entweder in der Schnellstart-Anleitung oder direkt am Gerät), und folgen Sie dann den Anweisungen in der App.  
Scarica la eWeLink App  
Pobierz eWeLink App  
Ladla ner eWeLink App  
Download de eWeLink App  
Descargar la eWeLink aplicación  
Baixe o eWeLink App  
Скачать eWeLink приложение

1 Download the eWeLink App  
eWeLink App herunterladen  
Télécharger la eWeLink application  
Scarica la eWeLink App  
Pobierz eWeLink App  
Ladla ner eWeLink App  
Download de eWeLink App  
Descargar la eWeLink aplicación  
Baixe o eWeLink App  
Скачать eWeLink приложение

2 Add Device  
Gerät hinzufügen  
Ajouter un appareil  
Aggiungi Dispositivo  
Dodaj urządzenie  
Lägg till enhet  
Apparaat toevoegen  
Añadir dispositivo  
Adicionar dispositivo  
Добавить устройство

13

Si la page ne s'affiche pas après avoir scanné le code, cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l' eWeLink App et sélectionnez « Ajouter un appareil » pour continuer.

Se la pagina non viene visualizzata dopo la scansione del codice, fare clic sul pulsante «+» nell'angolo in alto a destra della homepage dell' eWeLink App e selezionare "Aggiungi dispositivo" per procedere.

Jeśli strona nie wyświetli się po zeskanowaniu kodu, kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu strony głównej eWeLink App i wybierz „Dodaj urządzenie”, aby kontynuować.

Om sidan inte visas efter att du har skannat koden, klicka på “+” -knappen i det övre högra hörnet på eWeLink App hemsidan och välj ”Lägg till enhet” för att fortsätta.

Als de pagina niet wordt weergegeven na het scannen van de code, klik dan op de knop “+” in de rechterbovenhoek van de homepage van de eWeLink App en selecteer "Apparaat toevoegen" om verder te gaan.

Si la página no aparece después de escanear el código, haz clic en el botón «+» de la esquina superior derecha de la página de inicio de la eWeLink App y selecciona «Añadir dispositivo» para continuar.

Se a página não for apresentada após a leitura do código, clique no botão “+” no canto superior direito da página inicial da eWeLink App e selecione "Adicionar dispositivo" para continuar.

Если после сканирования кода страница не отображается, нажмите кнопку«+» в правом верхнем углу главной страницы eWeLink App и выберите«Добавить устройство», чтобы продолжить.

14

**FCC compliance statement**

Responsible Party Name: SONOFF TECHNOLOGY LLC  
Address: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007  
Email Address: usres@tead.cc FCC ID: ZAPN5-BASIC1GSP

1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2.Change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.  
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.  
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Scatola	Manuale
PAP 21	PAP 22
Carta	Carta

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Verifica le disposizioni del tuo Comune.  
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

15

**EU Declaration of Conformity**

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type BASIC-1GSP is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
https://sonoff.tech/compliance/

**For CE frequency**

EU Operating Frequency Range	EU Output Power
Wi-Fi: 802.11 b/g/n/20 2412-2472 MHz BLE: 2402-2480 MHz	Wi-Fi: 2.465z20dBm BLE:100dbm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

**WEEE Disposal and Recycling Information**

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Pollution degree: II  
Rated impulse voltage: 4kV  
Automated action: 10000 Cycles  
Control Type: I, B  
Operating temperature: 1T5T0  
Operating altitude: 2000M  
Product dimension: 84x66,5x18mm  
Rating: 100-240V~ 50/60Hz 32A 3Mx

16

**PL**

**PROSZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BASIC-1GSP jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://sonoff.tech/compliance/

Adres producenta: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China  
Crestowalność radio: Wi-Fi: 802.11 b/g/n/20 2412-2472 MHz, BLE: 2402-2480 MHz  
Maksymalna moc czestotliwosci radiowej: Wi-Fi: 2,465z20dBm, BLE:100dbm

**Konserwacja**  
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień ocenić odmiennosci stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenia) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

**Ochrona środowiska**

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usowanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usowania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE**

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zgodności użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

**Środki ostrożności**

— Przed włączeniem sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.  
— Podczas użytkowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.  
— Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.  
— Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.  
— Trzymaj urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych i innych obiektów.  
— Nigdy nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.  
— Nigdy nie używaj żelazki, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i zezwolenia producenta.  
— Urządzenie może być wyposażone w ognia, które są trudne dougaszenia, wyposażaj się w płachtę gasniczą.

Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.  
Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, China  
Website: sonoff.tech  
Service email: support@tead.cc  
MADE IN CHINA

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dostępne są na stronie internetowej: sonoff.tech

00.00.07.0500

17